ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12-3»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-2001
РОСС RU.ОС03.Н00439 ССПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-12-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания, В	**12**
2.2. Уровень звукового давления, дБ	75
2.3. Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА: свет	20
звук	40
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➢ рабочая температура, ^{O}C	- 30…. +55
➢ относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90
➢ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800
2.5. Габаритные размеры, мм	300x100x14
2.6. Масса, кг	0,30
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12-3»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-2001
РОСС RU.ОС03.Н00439 ССПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-12-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания, В	**12**
2.2. Уровень звукового давления, дБ	75
2.3. Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА: свет	20
звук	40
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➢ рабочая температура, ^{O}C	- 30…. +55
➢ относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90
➢ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800
2.5. Габаритные размеры, мм	300x100x14
2.6. Масса, кг	0,30
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12-3»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-2001
РОСС RU.ОС03.Н00439 ССПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-12-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания, В	**12**
2.2. Уровень звукового давления, дБ	75
2.3. Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА: свет	20
звук	40
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➢ рабочая температура, ^{O}C	- 30…. +55
➢ относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90
➢ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800
2.5. Габаритные размеры, мм	300x100x14
2.6. Масса, кг	0,30
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12-3»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-2001
РОСС RU.ОС03.Н00439 ССПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-12-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания, В	**12**
2.2. Уровень звукового давления, дБ	75
2.3. Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА: свет	20
звук	40
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➢ рабочая температура, ^{O}C	- 30…. +55
➢ относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90
➢ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800
2.5. Габаритные размеры, мм	300x100x14
2.6. Масса, кг	0,30
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12-3»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-2001
РОСС RU.ОС03.Н00439 ССПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-12-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания, В	**12**
2.2. Уровень звукового давления, дБ	75
2.3. Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА: свет	20
звук	40
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➢ рабочая температура, ^{O}C	- 30…. +55
➢ относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90
➢ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800
2.5. Габаритные размеры, мм	300x100x14
2.6. Масса, кг	0,30
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12-3»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-2001
РОСС RU.ОС03.Н00439 ССПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-12-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания, В	**12**
2.2. Уровень звукового давления, дБ	75
2.3. Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА: свет	20
звук	40
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➢ рабочая температура, ^{O}C	- 30…. +55
➢ относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90
➢ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800
2.5. Габаритные размеры, мм	300x100x14
2.6. Масса, кг	0,30
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12-3»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-2001
РОСС RU.ОС03.Н00439 ССПБ.RU.ОП021.В00435

1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-12-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

2. Технические характеристики.

2.1. Напряжение питания, В	**12**
2.2. Уровень звукового давления, дБ	75
2.3. Потребляемый ток от источника постоянного тока, не более, мА: свет	20
звук	40
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
➢ рабочая температура, ^{O}C	- 30…. +55
➢ относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90
➢ атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800
2.5. Габаритные размеры, мм	300x100x14
2.6. Масса, кг	0,30
2.7. Степень защиты оболочки (код IP) -	41

3. Комплект поставки.

- Оповещатель световой «Молния-12-3», шт. 1
- Руководство по эксплуатации, шт. 1
- упаковка, шт. 1

4. Подготовка к работе.

4.1. Определить место установки.
4.2. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (звук: красный провод «+», черный провод «-», свет: подключить питание к клеммам).
4.3. Закрепить оповещатель с помощью двух шурупов.
4.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»
Тел. (3812) 58-44-68

3. Комплект поставки.

- Оповещатель световой «Молния-12-3», шт. 1
- Руководство по эксплуатации, шт. 1
- упаковка, шт. 1

4. Подготовка к работе.

4.1. Определить место установки.
4.2. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (звук: красный провод «+», черный провод «-», свет: подключить питание к клеммам).
4.3. Закрепить оповещатель с помощью двух шурупов.
4.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»
Тел. (3812) 58-44-68

3. Комплект поставки.

- Оповещатель световой «Молния-12-3», шт. 1
- Руководство по эксплуатации, шт. 1
- упаковка, шт. 1

4. Подготовка к работе.

4.1. Определить место установки.
4.2. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (звук: красный провод «+», черный провод «-», свет: подключить питание к клеммам).
4.3. Закрепить оповещатель с помощью двух шурупов.
4.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»
Тел. (3812) 58-44-68

3. Комплект поставки.

- Оповещатель световой «Молния-12-3», шт. 1
- Руководство по эксплуатации, шт. 1
- упаковка, шт. 1

4. Подготовка к работе.

4.1. Определить место установки.
4.2. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (звук: красный провод «+», черный провод «-», свет: подключить питание к клеммам).
4.3. Закрепить оповещатель с помощью двух шурупов.
4.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»
Тел. (3812) 58-44-68

3. Комплект поставки.

- Оповещатель световой «Молния-12-3», шт. 1
- Руководство по эксплуатации, шт. 1
- упаковка, шт. 1

4. Подготовка к работе.

4.1. Определить место установки.
4.2. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (звук: красный провод «+», черный провод «-», свет: подключить питание к клеммам).
4.3. Закрепить оповещатель с помощью двух шурупов.
4.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»
Тел. (3812) 58-44-68

3. Комплект поставки.

- Оповещатель световой «Молния-12-3», шт. 1
- Руководство по эксплуатации, шт. 1
- упаковка, шт. 1

4. Подготовка к работе.

4.1. Определить место установки.
4.2. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (звук: красный провод «+», черный провод «-», свет: подключить питание к клеммам).
4.3. Закрепить оповещатель с помощью двух шурупов.
4.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»
Тел. (3812) 58-44-68